

mit Windows ME Schnittstelle und BT Freisprechanlage

Ausbauanleitung (Radio)

- Abdeckkappen vom Radio herausnehmen
- mit Ausbaubügel (Blaupunkt) den Radio herausziehen
- Radio abstecken

Anschluss

mitgelieferten Kabelsatz verwenden.

Dieses Interface sollte nur mit einem Radio verbaut werden welcher einen Line-In Eingang hat, der über eine Mute-Funktion geschaltet werden kann.

Dieser Eingang wird mit dem Fahrzeug wie folgt verbunden

Stecker am Fahrzeug (Mini-ISO)	Bezeichnung	Eingang Radio
Pin 1	AF-L	Linkes Audio-Signal
Pin 2	AF-R	Rechtes Audio-Signal
Pin 3	AF-Masse	Gemeinsame Masse (Audio)

Bedienung

Dieses Interface ermöglicht den Einbau eines Nachrüstradios. Es werden die Blue&Me-Funktionen des Fahrzeugs weiter unterstützt. Der Nachrüstradio kann über die Lenkradfernbedienung gesteuert werden.

Die Bedienung der Freisprechanlage und des MP3 Players funktioniert wie im Handbuch des Fahrzeugs beschrieben. Die Steuerung des Radios ist entsprechend den Tasten. Bei langem Tastedruck auf SRC kann der Radio ausgeschaltet werden, bei langer Betätigung (Druck >1sec) der Tasten Titel vor und zurück werden die Programmspeicherplätze durchgeschaltet.

Lenkradfunktionen

