

Funktionen

- Lenkradfernbedienung
- Zündung (KI15)
- Rückwärtsgang
- Handbremse
- Ersatz wichtiger Tasten am OE Radio
- Speedsignal
- Licht

Anschluss

1. Original Radio ausbauen
2. Quadlockstecker des Kabelsatzes an den fahrzeugeitigen Quadlockstecker anschliessen
3. Nachrüstradio an den Kabelsatz anschliessen
4. Blauer Mini-ISO-Stecker ist für die Verwendung eines Becker Gerätes, ansonsten passendes Adapterkabel (FB-Kabel) mit 4 pol MiniFit Stecker an das URI und den FB-Eingang des Nachrüstradios anschliessen

Belegung der Lenkradtasten und deren Funktionen (gegenwärtig nur für die unten abgebildete RD4 Version):	
Lenkradtaste(n)	Funktion
„Vol+“ oder „Vol-“	Lautstärkeregelung
„Vol+“ und „Vol-“	Radiostummschaltung, Mute*
„▶▶“ oder „◀◀“	Sendersuchlauf/Titelwahl*
„MEMO“	Abrufen der gespeicherten Sender/Ordner*
„SRC“	Quellenwahl*
„SRC“ und „▶▶“	„MODE“-Taste des RD4
„SRC“ und „◀◀“	„DARK“-Taste des RD4
„▶▶“ und „◀◀“	Durch gleichzeitiges Drücken (min. 3 Sek.) wird die „MENU“-Taste des RD4 ersetzt, wodurch die Bedienung des Bordcomputers auch ohne RD4 möglich ist. (=>„Menü-Modus“)

*Diese Funktionen sind abhängig vom verwendeten Audiogerät bzw. in welchem Modus sich dieses befindet.

Wenn der „Menü-Modus“ aktiv ist, ersetzen die Lenkradtasten folgende Tasten des RD4 Radio:			
Lenkradtaste(n)	Funktion	Lenkradtaste(n)	Funktion
„Vol+“	„▲“-Taste des RD4	„Vol-“	„▼“-Taste des RD4
„◀◀“	„◀◀“-Taste des RD4	„▶▶“	„▶▶“-Taste des RD4
„▶▶“ und „◀◀“	„ESC“-Taste des RD4	„SRC“	„OK“-Taste des RD4



Die Bedeutungen und Funktionen der original Tasten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges. Dort finden Sie u. a. auch die Anleitung zum konfigurieren der Anzeige auf dem Multifunktionsbildschirm.