

## Ausbauanleitung (Radio)

- mit geeigneten Ausbaubügeln den Radio herausziehen

## Anschluss

Das Lenkradinterface mit dem mitgelieferten Kabelsatz verbinden

## Der Adapter liefert folgende Signale:

- Zündung
- Rückwärtsgang
- Beleuchtung
- Geschwindigkeitssignal
- Handbremse

## Lenkradfunktionen

Die abgebildeten Funktionen funktionieren nur wenn im Display die Uhrzeit angezeigt wird. In den anderen Menüpunkten wird das Drehrad und der OK-Knopf zur Steuerung benötigt.

Der Druck auf die Rolle ruft einen Quellenwechsel des Radios hervor.

