

## Beiblatt für Fahrzeuge der Marke

Opel

URI:HS2














Stellung:1000

# VIMCOM®







### Ausbau Serien-Radio

- Blende um das Radio herum abziehen.
- Die vier Befestigungsschrauben entfernen.
- Radio herausnehmen

### Funktion Lenkradtasten

		Tasten / Scrollrad (Beschriftung)	Umgesetzte Funktionen
			Mute
		 oder 	SRC
		 oder 	Skip +
		 oder 	Skip -
		Vol  oder +	Vol +
		Vol  oder -	Vol -
		↑	Slide up

### Besonderheiten Fahrzeug

- Das Signal „Handbrake“ ist bei diesen Fahrzeugen Masse, wenn die Geschwindigkeit = 0
- Einstellungen (Datum Uhrzeit)
  1. Drücken der Taste  für mehr als 15 Sekunden (Display springt in den Modus Einstellungen)
  2. Tasten  und  bilden die Tasten rauf und runter vom Radio ab
  3. Tasten  und  bilden die Tasten rechts und links vom Radio ab
  4. Zum verlassen des Menüpunktes Einstellungen entweder auf Punkt zurück oder mit der Taste 

Bei Problemen während des Einbaus empfiehlt es sich, unser Supportformular auszufüllen und dieses per Fax oder e-mail an unsere Supportabteilung [support@speedsignal.de](mailto:support@speedsignal.de) zu senden. Wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben, rufen wir Sie während unserer Geschäftszeiten zurück, ansonsten antworten wir per Mail.